

EBA

First Class Security

DESTRUCTORA DE DESPACHO

EBA 1125 S

EBA 1125 C

Destructora compacta de despacho con segundo cabezal de corte para CDs y DVDs

- Dos aberturas de alimentación separadas y cabezales de corte para CDs y DVDs
- Separación del material destruido para su sencilla clasificación
- Fococélula para control automático de arraque y parada
- Interruptor multifunción de stand-by/paro/retroceso
- Luz de encendido
- Cubierta basculante transparente sobre la boca de corte como medida de seguridad complementaria
- Acepta clips, gracias a su cabezal de acero de alta calidad
- 5 años de garantía sobre el cabezal de corte
- Silencioso y potente gracias a su motor de 150 vatios
- Doble protección de motor
- Engranajes de larga duración con cubierta de protección antipolvo
- Mueble de madera de alta calidad
- Contenedores de residuos extraíble con ventana transparente para ver el nivel de llenado
- Contenedores separados para CDs/DVDs y tarjetas de crédito
- Control electromagnético de proximidad que detiene el equipo en caso de extracción del contenedor
- El contenedor para el papel tiene una capacidad de 20 litros y para CDs/DVDs aproximadamente de 3 litros



DATOS TECNICOS	EBA 1125 S	EBA 1125 C
Ancho de boca (mm)	220	220
Ancho de corte (mm)	4	3 x 25
Capacidad de destrucción Hojas A4 70g/m ² -80g/m ²	11-13/9-11	6-7/5-6
Nivel de seguridad DIN	2	3
Material apto para destruir		
Cabezal de corte separado CDs/DVDs		
Potencia del motor (vatios)	150	150
Conexión a la red volts/Hz*	230/50	230/50
Dimensiones en mm	345 x 220 x 537	345 x 220 x 537
Volumen de la bolsa en litros	20	20
Peso en kgs	12.5	13

La información técnica es aproximada. Puede estar sujeta a cambios.

*Otros voltajes disponibles



I.T.E. Listed 802 D

DESTRUCTORES DE DESPACHO EBA 1125 S + 1125 C

MODEL	ARTICLE NO.	EAN-CODE
EBA 1125 S, 4 mm corte en tiras con segundo cabezal de corte para CDs/DVDs y depósito separado para los CDs/DVDs destruidos 230 V, 50 Hz*	11254111	4018351105707
EBA 1125 C, 3 x 25 mm corte en trozos, con segundo cabezal de corte para CDs/DVDs y depósito separado para los CDs/DVDs destruidos 230 V, 50 Hz*	11259111	4018351105745


*Otros voltajes disponibles

SEGUNDO CABEZAL DE CORTE




Aberturas separadas para la destrucción de CDs/DVDs con un segundo cabezal de corte. Fococélula para "start" y "stop" automático

TAPA DE SEGURIDAD



La tapa de seguridad en la entrada de alimentación es un elemento adicional de seguridad para mantener dedos u otros objetos, fuera de las cuchillas de corte.

DEPOSITOS SEPARADOS



Contenedor de residuos con ventana transparente y depósito para CDs/DVDs destruidos. Interruptor magnético de parada por extracción de contenedor.

BOTON MULTIFUNCION



Fácil manejo para una destrucción adecuada: Botón multifunción en combinación con la fococélula para control automático de "start/stop"